

weber.rev mix I

revoque interior grueso y fino



Sólo
añadir agua

Presentación

Bolsas de papel de 30 kg.

Color

Gris.

Rendimiento (aprox.)

20 - 22 kg/m²/cm

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado, no expuesto al sol y al abrigo de la humedad.

Aplicaciones

- Mortero premezclado, listo para usar, para la realización de revoques interiores.
- Puede utilizarse como mortero de asiento para reparaciones y/o construcciones nuevas.

Soportes:

- Ladrillos macizos o huecos.
- Bloques.
- Hormigón liso previamente tratado con promotor de adherencia IC52.

- Reemplaza 2 operaciones en 1
- Simplifica la mano de obra y optimiza los tiempos
- Calidad constante
- Listo para usar

Composición

Cemento gris, arenas de río de granulometría clasificada, cal aérea hidratada, aditivos químicos.

Observaciones

Obtener espesores parejos, para lograr consumos constantes.

Preparar el material a medida que el trabajo lo vaya requiriendo; si quedarán restos de material endurecido, no utilizar.

No reempastar material que ha comenzado a fraguar.

Características de empleo

Tiempo de reposo: 5/10 min.

Espesor del revestimiento: 10 mm.

Prestaciones

Densidad en polvo: 1,50 g/cm³

Densidad de la masa: 2,00 g/cm³

Densidad del producto endurecido: 1,9 g/cm³

Resistencia a la compresión (28 días): 10 MPa.

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

Nota: Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Servi Plus.

Preparación del soporte

Las superficies deben estar limpias y libres de polvo.

Verificar la planeidad del soporte.

Deben mojarse los soportes antes de la aplicación de weber.rev mix I, especialmente en verano.

En las uniones entre distintos materiales, para minimizar la aparición de fisuras por dilatación diferencial, colocar malla de fibra de vidrio y/o geotextil (con promotor de adherencia IC52).

Modo de empleo



1

Preparar la superficie a revocar con guías, fajas secas o húmedas. Amasar weber.rev mix I utilizando 4,5/5,5 l de agua por bolsa, manual o mecánicamente, hasta lograr una pasta homogénea.



2

Aplicar al sustrato con cuchara de albañil hasta obtener un espesor de 1,5 cm aprox. Reglear. Luego de tirar guías, rellenar con material, presionando y asegurándose de no dejar huecos.



3

Una vez que el material haya "tirado", pasar fratazo de madera. Por último, pasar un fieltro húmedo para tener una terminación símil fino. Curar el material rociándolo con agua.