

# weber.rev salpicrete

## revestimiento cementicio coloreado salpicado



### Presentación

Bolsas de papel de 30 kg.

### Rendimiento (aprox.)

Sobre revoque fratazado:

2,5 - 3,5 kg/m<sup>2</sup>

Sobre revoque grueso rayado:

4 - 5 kg/m<sup>2</sup>

### Color

Gama de 24 colores.

### Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

○ Excelente trabajabilidad

○ Fácil de usar

○ Excelente resistencia

### Aplicaciones

- Revestimiento cementicio coloreado que permite lograr texturas rústicas a partir del salpicado o salpicado-planchado, en muros y fachadas interiores y exteriores.

### Soportes:

- Revoque grueso fratazado o rayado.
- Revoque fino.
- Revoques monocapa, fratazados o rayados.

### Composición

Cemento blanco, cargas minerales de granulometría clasificada, pigmentos inorgánicos y aditivos químicos.

### Observaciones

Prever que el soporte sea homogéneo para evitar diferencias de absorción y efecto de mancha en el acabado.

Terminar los paños en bordes de encuentro, junto a cornisas, frisos, salientes, etc. o en prolijos cortes de piedra.

La pendiente de parapetos y cargas debe ir hacia la azotea para evitar chorreos. Las salientes deben tener la pendiente necesaria para no acumular agua de lluvia.

### Características de empleo

Tiempo de reposo: 5/10 min.

Remezclar antes de aplicar.

### Prestaciones

Densidad en polvo: 1,40 g/cm<sup>3</sup>

Densidad de la masa: 2,00 g/cm<sup>3</sup>

Estos resultados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones estándar y pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.

Nota: Si desea más información, solicítela a través de nuestra línea de consulta Servi Plus.

### Preparación del soporte

Comprobar que el soporte no presente roturas, fallas, suciedad, irregularidades.

El sustrato debe ser resistente, plano y que garantice la impermeabilidad en caso de muros exteriores.

Mojar el fondo.

La composición y el espesor del revoque grueso deben ser siempre iguales, para evitar diferencias de absorción y efectos de manchas en el revestimiento.

### Modo de empleo



1

Usar una dilución 1:3 (tácuro : agua) para empastar el weber.rev salpicrete a la consistencia que permita aplicar una mano con pinceleta. Si el fondo es rayado, empastar con dilución 1:5 (tácuro : agua) y aplicar una capa de 2 mm. Dejar orear.

### Modo de empleo



2

Amasar weber.rev salpicrete con una dilución 1:5 (tácuro : agua) en una proporción aprox. de 8/9 l de solución por bolsa de weber.rev salpicrete (cuanto más líquida sea la mezcla, más fino será el salpicado).



3

Salpicar con molinete o máquina tolvá hasta cubrir el fondo con una capa pareja. Dejar orear. Dar el salpicado de terminación. Si la textura es planchada, pasar una llana plástica, luego de que el material haya "tirado". Curar el material.



4

Utilizar silistón S para impermeabilización superficial y para evitar de gradación del color.